

Naprawa miejsc uszkodzonych z zastosowaniem Płynnej skóry COLOURLOCK®

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI - CZYSZCZENIE(SOFT CLEAN/ STRONG CLEANER) ZALECA SIĘ WYCZYSZCZENIE TAPICERKI SKÓRZANEJ W CAŁOŚCI

1. Moczymy szczoteczkę/gąbkę w wiaderku z letnią wodą- BEZ DETERGENTÓW.
2. Intensywnie obstukujemy szczoteczkę o ścianki wiaderka/wyciskamy gąbkę, by wody na niej było jak najmniej.
3. Piankę наносimy na szczoteczkę/gąbkę.
4. Czyścimy ruchami okrężnym od szwu do szwu, zbierając pozostałości czystą szmatką.
5. Przy mocnych zabrudzeniach czynności wyżej wymienione należy powtórzyć. Tapicerkę pozostawić do wyschnięcia.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI – Rozpuszczalnik GLD

1. Niewielką ilość środka nalewamy na białą nietroczącą się szmatkę.
2. Przecieramy uszkodzoną powierzchnię, do momentu , aż na szmatce pojawi się farba i powierzchnia przecierana zacznie się kleić pod wpływem dotyku dłoni.
3. Czekamy do wyschnięcia powierzchni.

PŁYNNĄ SKÓRA- FLUSSIGLEDER

1. Jeżeli uszkodzenie jest na wylot powierzchnię należy wcześniej podkleić łątką wraz z klejem do skóry (czyt. INSTRUKCJA KLEJ DO SKÓRY)
2. Wprowadzamy delikatnie końcówkę z płynną skórą w uszkodzenie
3. Nakładamy preparat z zapasem. Nie wychodzimy poza miejsce uszkodzenia
4. Pozostawiamy do wyschnięcia (24h)

SZLIFOWANIE - PAD SZLIFUJĄCY

1. Powierzchnię skóry należy szlifować delikatnie ruchami okrężnymi.
 2. Należy uważać, aby nie robić głębokich rys i równo zeszlifowywać powierzchnie (szczególną ostrożność należy zachować w przypadku nici).
 3. Po szlifowaniu powierzchnie należy przetrzeć suchą szmatką.
 4. Przechodzimy do zabiegu farbowania z instrukcji „RENOWACJA ŚRODKAMI COLOURLOCK”.
- Pomijamy już zabieg czyszczenia.

Obie strony padu mogą być używane. Pad można czyścić przy użyciu wody MUSI WYSCHNĄĆ BEZ UŻYCIA ŹRÓDEŁ CIEPŁA.